



Betriebsabwicklung Bahnverkehre im Hafen Straubing-Sand

Die Eisenbahninfrastruktur der Hafen Straubing-Sand GmbH ist eine öffentliche Eisenbahninfrastruktur (Serviceeinrichtung nach § 2 Abs. 3c AEG i. V. mit § 38 Abs. 2 AEG) und muss deshalb allen Eisenbahnverkehrsunternehmen einen diskriminierungsfreien Zugang gewähren. Dies bedeutet aber auch, dass im Hafen Straubing die bayerische EBOA maßgeblich ist.

Es gelten folgende Regelungen für die Bedienungs- und Rangierfahrten im Hafen Straubing-Sand:

Das Zeitfenster von Mo. – Fr. von 01:14 Uhr bis 04:18 Uhr ist nicht mehr **nur** ausschließlich für die DB Cargo AG reserviert, sondern es können in dieser Zeit auch andere EVU's die Infrastruktur der Hafen Straubing-Sand GmbH befahren. Voraussetzung hierfür ist eine schriftliche Anmeldung per E-Mail, spätestens am Vortag zu den betrieblichen Bürozeiten. Es dürfen sich jedoch nur max. zwei EVU's und die Rangierlok von ADM in der Infrastruktur befinden. Bei Rangierfahrten muss immer das rangierführende EVU (DB-Cargo) gefragt werden, ob die Fahrt durchgeführt werden darf. Eine durchgehende Verständigung muss mit Funk auf Kanal C 40 (siehe Bedienungsanweisung, Punkt 1.12) gewährleistet werden. Ohne die Zustimmung von DB-Cargo, darf kein anderes EVU eine Bewegung vollziehen.

Das zweite EVU, das in die Infrastruktur der Hafen Straubing-Sand fährt, muss das vor ihm zustellende EVU darüber informieren, dass es sich auch in der Serviceeinrichtung befindet, bevor es seine Fahrt nach dem Einschließen in unserer Infrastruktur fortsetzt.

Bevor ein EVU die Serviceeinrichtung verlassen will, muss es sich spätestens auf Höhe der Umfahrgleise 1 bis 3 (km 1,2), beim Fahrdienstleiter in Niederlindhart die Erlaubnis dazu einholen. Somit kann eine Begegnung im eingleisigen Bereich unserer Infrastruktur (von Weiche1 bis Weiche3) ausgeschlossen werden.

Bei den Umfahrgleisen 1 bis 3 ist das Gleis 1 das Zustellungsgleis für die Firma ADM. Die Gleise 2 und 3 sind in dem oben genannten Zeitfenster für das EVU DB-Cargo freizuhalten. Wenn Gleis 1 von der Firma ADM belegt ist, dann ist es aus zeitlichen Gründen empfehlenswert, dass nur mit Zuglängen bis 300 Metern in den Hafen Straubing gefahren wird.

Unnötige Verzögerungen oder Blockaden anderer EVU's sind zwingend zu vermeiden.

Außerhalb des Zeitfensters von Mo. – Fr. von 01:14 Uhr bis 04:18 Uhr können alle EVU's, die mit der Hafen Straubing-Sand GmbH einen Infrastrukturnutzungsvertrag abgeschlossen haben, unsere Serviceeinrichtung befahren, jedoch müssen diese Bedienungs- und Rangierfahrten vorher per E-Mail während der betrieblichen Bürozeiten (Mo. – Fr. von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr) angemeldet werden.

Auch hier ist beim Befahren eine ständige Funkverbindung auf Kanal C40 zu gewährleisten.

- **Hafen Straubing-Sand GmbH:**
EBL Harald Siegert: 0173 6967368
E-Mail harald.siegert@hafen-straubing.de

stellvertr. EBL Martin Bayer : 0172 8567490
E-Mail hafenmeisterei@hafen-straubing.de

Notfallnummer Handy : 0173 7424 172



- **ADM-Schichtleiter Ölverladung:** 09421 1899 176

- **Stock Transport**
 - Büro 06135 7168822
 - Herr Stock 0171 5038800
 - Frau Stock 0151 11334022

- **DB Cargo AG**
 - Dispo Regensburg Ost: 0941 500515
 - Rangierdienst DB Cargo AG: 0175 1834995

- **Leipziger Eisenbahn Gesellschaft**
 - Herr Buchner (EBL) 0151 17168163
 - Dispo 0341 350320 170

- **Smart Rail**
 - Nils Jäger 0176 16050 103
 - Norbert Moller (cd-cargo) 0043 660 1163501

- **Mittelweserbahn GmbH**
 - Disposition 04252 9386320
 - Meldestelle EVU (Notfallbereitschaft) 04252 9386555
 - Büro Regensburg – Frau Cordes 0941 60013613

- **Kube Con / SETG**
 - SETG – Dispo – 24 h 0043 662 457567 14
 - SETG – Planung 0043 662 457567 17

- **NOBERG – Reinold**
 - Kurt Reinold 0176 63355538

- **Wiener Lokalbahnen Cargo GmbH (WLC)**
 - Dispo 24/7** +43 190444 53420
 - Zugplanung +43 190444 53421

- **EBB Pressnitztalbahn GmbH**
 - Eisenbahnbetriebsleiter
 - Mathias Warstat 0172 7995250
 - Disposition Jöhstadt
 - Bereitschaft / Notfall 0172 7994123